



VeGA LS 6 VARIO

No.	ID Zboží	Název
1	50LS6V001	Matice M14
2	50LS6V002	Matice M14
3	50LS6V003	Pístová hřídel
4	50LS6V004	Pružina
5	50LS6V005	Válec
6	50LS6V006	Těsnění pístu - vnitřní
7	50LS6V007	Píst
8	50LS6V008	Těsnění pístu gumové
9	50LS6V009	Těsnění pístu plastové
10	50LS6V010	Měrka oleje
11	50LS6V011	Těsnění měrky
12	50LS6V012	Manžeta olej. krytu
13	50LS6V013	Těsnění olej krytu
14	50LS6V014	Odvzdušňovací šroub
15	50LS6V015	Těsnění
16	50LS6V016	Olejový kryt
17	50LS6V017	Stahovací tyč
18	50LS6V018L	Plast. nožička levá
	50LS6V018P	Plast. Nožička pravá
19	50LS6V019	Šroub M6x20
20	50LS6V020	Podložka
21	50LS6V021	Plastové madlo
22	50LS6V022	Opěrná noha
23	50LS6V023	Matice M6
24	50LS6V024	Šroub M6x12
25	50LS6V025	Šroub M8x12
26	50LS6V026	Podložka
27	50LS6V027	Vodící lišta - ochr. pás
28	50LS6V028	Tělo štípače
29	50LS6V029	EL.motor
	50LS6VK29	Svorník motoru - strana čerpadla
	50LS6VX29	Svorník motoru u vrt.
	50LS6VY29	Kryt motoru
30	50LS6V030	Gum. krytka
31	50LS6V031	Spínač
32	50LS6V032L	Plast. nožička L
	50LS6V032P	Plast. nožička P
33	50LS6V033	Šroub M4x16
34	50LS6V034	Plastový kryt
35	50LS6V035	Šroub M5x6
36	50LS6V036	Těsnění
37	50LS6V037	Těsnění
38	50LS6V038	Kondenzátor
39	50LS6V039	Kabel
40	50LS6V040	Šroub M5x8
41	50LS6V041	Těsnění
42	50LS6V042	Stlačná destička
43	50LS6V043	Zátka
44	50LS6V044	El. Rozvaděč
45	50LS6V045	Těsnění
46	50LS6V046	Matice M8
47	50LS6V047	Vzpěrná nožička motoru

No.	ID Zboží	Název
48	50LS6V048	Těsnění čerpadla
49	50LS6V049	Deska čerpadla
50	50LS6V050	Hřídelka
51	50LS6V051	Pojistný kroužek
52	50LS6V052	Čep
53	50LS6V053	Ozubené kolo čerpadla komplet
54	50LS6V054	Ozubené kolo čerpadla
55	50LS6V055	Šroub M8
56	50LS6V056	Podložka čerpadla
57	50LS6V057	Olejevá pumpa- čerpadlo
	50LS6VG57	Gufero čerpadla dle hřídele
	50LS6VX57	Pouzdro čerpadla
58	50LS6V058	Šroub M8x55
59	50LS6V059	Těsnění
60	50LS6V060	Plastový pás
61	50LS6V061	Kovové táhlo - píst
62	50LS6V062	Těsnění rozvaděče
63	50LS6V063	Vnější matice
64	50LS6V064	O kroužek
65	50LS6V065	Vnitřní matice
66	50LS6V066	Ventil
67	50LS6V067	Kulička
68	50LS6V068	Pružina
69	50LS6V069	Ventil vzdušnice P
70	50LS6V070	Střed ventilů
71	50LS6V071	Ventil vzdušnice L
72	50LS6V072	Zajišťovací šroub
73	50LS6V073	Těsnění převl. matky velké
74	50LS6V074	Převlečná matice
75	50LS6V075	Těsnění převl. matky malé
76	50LS6V076	Pružina páčky L
77	50LS6V077	Kryt páčky L
78	50LS6V078	Páčka hydra
79	50LS6V079	Úchyt páčky
80	50LS6V080	Kryt páčky P
81	50LS6V081	Pružina páčky P
82	50LS6V082	Převlečná matice
83	50LS6V083	Rozvaděč-zadní kryt
84	50LS6V084	Těsnění
85	50LS6V085	Matice M10
86	50LS6V086	Chráníč
87	50LS6V087	Kryt kola
88	50LS6V088	Segerovka
89	50LS6V089	Kolo
90	50LS6V090	Držák + náprava kol
91	50LS6V091	Podložka
92	50LS6V092	Matice
	50LS6V100	Křížový štíp. klín pro LS6
	50LS6V102	Zarážka vario
	50LS6V103	Ochranný kryt